



Caratteristiche - Features




Colpo singolo Sequential fire




Colpo martello Bump fire




1 - Puntale Tip 2 - Porta puntale Tip holder



Regolatore di profondità Depth adjustment



Disinceppamento macchina Quick clearance jammed nails



OMER

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio **Parte 2**
Use, maintenance and spare parts manual **Part 2**
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile **Teil 2**
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange **Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y repuestos **Part 2**


Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes **Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste **Deel 2**
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste **Del 2**



MG.40

cod. 1210800

1210800_MG40_1 100605 DVM




| Dati tecnici Technical data Technische daten | Données techniques Datos técnicos | Dados técnicos Technischegegevens Teknische data |
|--|---|--|
| Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm | Mesures utilisable mm Medidas que se pueden emplear mm | Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm |
| Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel | Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos | Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme |
| Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck | Pression de fonctionnement Presión de trabajo | Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar |
| Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag | Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe | Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud |
| Peso kg Weight kg Gewicht kg | Poids kg Peso kg | Peso kg Gewicht in kg Vægt kg |
| Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm | Dimension mm Dimensiones mm | Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm |
| EN 12549:1999 ISO 11201:1995 | | |
| Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz | Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado | Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten |
| EN 12549:1999 ISO 3744:1994 | | |
| Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität | Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida | Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke |
| EN 28662:1992 ISO 5349:1986 ISO 8662-11 | | |
| Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura Weighted mean value of vibration on the grip Mittlerer Vibrationswert, am Griff Gemessen | Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empuñadura | Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiowaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget |
| | | Sequential $a_{h,w}$ 1,48 m/s² Bump $a_{h,w}$ 1,46 m/s² |


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto

Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype



Brads M




Pins 8



Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele



Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équippements - Equipamiento - Equipamento - Uitrusting - Udstyr




Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

| Cod. | Descrizione | Description |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 00.08 | O-Ring | O-Ring |
| 00.10 | O-Ring | O-Ring |
| 00.12 | O-Ring | O-Ring |
| 00.14 | O-Ring | O-Ring |
| 00.15 | O-Ring | O-Ring |
| 00.16 | O-Ring | O-Ring |
| 00.18 | O-Ring | O-Ring |
| 00.38 | O-Ring | O-Ring |
| 01.32 | O-Ring | O-Ring |
| 01.35 | O-Ring | O-Ring |
| 01.38 | O-Ring | O-Ring |
| 01.40 | O-Ring | O-Ring |
| 01.41 | O-Ring | O-Ring |
| 02.28 | O-Ring | O-Ring |
| 04.00 | Dado | Nut |
| 04.06.5 | Vite | Screw |
| 04.10.1 | Vite | Screw |
| 04.08 | Vite | Screw |
| 05.10 | Vite | Screw |
| 05.10.1 | Vite | Screw |
| 05.12 | Vite | Screw |
| 05.12.2 | Vite | Screw |
| 05.20 | Vite | Screw |
| 05.30 | Vite | Screw |
| 07.25 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 07.30 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 07.40 | Chiave esagonale | Hex. bar wrench |
| 09.02 | Anello elastico | Elastic ring |
| 09.15 | Rondella | Washer |
| 09.18 | Anello elastico | Elastic ring |
| 10.55 | O-Ring | O-Ring |
| 13.10.1 | Spina | Pin |
| 12.16.1 | Spina | Pin |
| 17.28 | Tappo | Inlet cap |
| 21.27 | Corpo | Body |
| 22.21 | Testa | Head |
| 25.40 | Deflettore | Exhaust deflector |
| 25.41 | Silenziatore | Silencer |
| 26.21 | Cilindro | Cylinder |
| 28.20 | Guarnizione testa | Head gasket |
| 32.21 | Ammortizzatore | Bumper |
| 39.40 | Guarnizione scarico | Exhaust seal |
| 40.22 | Valvola completa | Valve ass'y |
| 43.11 | Rondella | Washer |
| 44.22 | Guarnizione | Gasket |
| 45.20 | Anello valvola | Ring |
| 50.41 | Pulsante completo | Trigger valve ass'y |
| 51.41 | Boccola pulsante | Trigger valve housing |
| 53.41 | Pistone servovalvola | Valve piston |
| 54.41 | Pulsante | Trigger valve |
| 55.41 | Raccordo pulsante | Bush |
| 59.21 | Distanziale | Spacer |
| 59.22.1 | Spessore | Sliding guide |
| 70.40.1 | Puntale | Contact tip |
| 70.41 | Puntale | Contact tip |
| 71.22 | Reggicaricatore | Support |
| 72.22 | Fermo carrello | Slider-stop |
| 75.29 | Tastatore | Actuator |
| 75.43.1 | Rinvio sicura | Contact arm |
| 75.43.2 | Sicura | Safety |
| 76.05 | Perno | Pin |
| 76.25 | Regolatore | Adjusting wheel |
| 77.44 | Guida sicura | Safety guide |
| 80.41 | Grilletto chiusura | Trigger |
| 81.40 | Grilletto comando | Trigger |
| 87.22.1 | Portamolla | Spring bearing |
| 87.42 | Segnalatore | Signal washer |
| 90.20 | Molla | Spring |
| 90.21 | Staffa distanziale | Spacer holder |
| 91.02 | Molla | Spring |
| 91.42 | Molla | Spring |
| 91.73 | Molla | Spring |
| 92.01X | Molla | Spring |
| 93.44 | Molla | Spring |
| 22.20.08 | Battente | Driver |
| 52.20.08 | Caricatore | Magazine |
| 63.20.22 | Carrello | Slider |
| 72.20.22 | Spingipunto | Pusher |
| 82.20.08 | Controtestina | Nose |
| 92.20.08 | Testina | Nose plate |
| D01 | Bocchetta olio | Oiler |

- Kit deo-rings - O-ringen - Pakninger

- Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Empaquetadura de anillo -



1211200_MG40_1_100605

MG.40

cod. 1210800

Indice di modifica Upgrade number **1**

1088387