




192HR23S5A3\_HR23S5\_300714 IV



Manuale d’uso, manutenzione  
e parti di ricambio Parte 2

Use, maintenance  
and spare parts manual Part.2

HR23 S5


cod. 192HR23S5A3

Indice di modifica  
Upgrade number


A3

|                                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Misure impiegabili mm (inch)<br>Usable lenghts mm (inch)                                                                           | 23<br>( 7/8”)       |
| Capacità caricatore n° punti<br>Magazine capacity No. of fasteners                                                                 | 130                 |
| Pressione d’esercizio bar (psi)<br>Working pressure bar (psi)                                                                      | 5 ÷ 7<br>(70 ÷ 100) |
| Consumo aria litri/colpo a 6 bar<br>Air consumption litres/shot at 6 bar                                                           | 1,50                |
| Peso kg<br>Weight kg                                                                                                               | 1,45                |
| Dimensioni (AxBxH) mm<br>Dimensions mm                                                                                             | 198x89x340          |
| EN 12549:1999    ISO 11201:1995<br>Pressione sonora in posizione operatore<br>Max A-Weighted pressure level at operator's position | 84 dBA              |
| EN 12549:1999    ISO 3744:1994<br>Potenza sonora emessa<br>Max A-Weighted sound power level                                        | 94 dBA              |
| ISO 8662-11:1999<br>Vibrazione<br>Vibration                                                                                        | < 2,5 m/s²          |



Dimensione naso  
Nose dimension



Tipo di punto  
Type of fastener



| Ref. No. | Part No.      | Descrizione          | Description    |
|----------|---------------|----------------------|----------------|
| 001      | 2HR23M-A001   | Testa                | Head           |
| 002      | 2HR23M-A002   | Guarnizione testa    | Head gasket    |
| 003      | 2HR23SA5-A003 | Pistone              | Piston         |
| 004      | 2HR23M-C004   | Corpo                | Body           |
| 005      | 2HR23M-A005   | Deflettore           | Deflector      |
| 006      | 2HR23M-C006   | Valvola posteriore   | Rear Valve     |
| 007      | 2HR23M-C007   | Molla                | Spring         |
| 011      | 2HR23M-C011   | Grilletto            | Trigger        |
| 012      | 2HR23M-A012   | Protezione grilletto | Trigger guard  |
| 013      | 2HR23M-A013   | Boccola              | Bushing        |
| 014      | 2HR23SA5-A014 | Blocco-punti         | Latch          |
| 015      | 2HR23M-C015   | Piastra laterale     | Side Plate     |
| 016      | 2HR23SA5-C016 | Molla blocco punti   | Spring Latch   |
| 017      | 2HR23M-A017   | Rondella             | Washer         |
| 019      | 2HR23M-C019   | Valvola anteriore    | Front Valve    |
| 020      | 2HR23M-C020   | Distanziale          | Spacer         |
| 021      | 2HR23SA5-A021 | Ganascia inferiore   | Jaw, Lower     |
| 022      | 2HR23SA5-A022 | Ganascia superiore   | Jaw, Upper     |
| 023      | 2HR23SA5-A023 | Battente             | Blade          |
| 024      | 2HR23M-A024   | Perno                | Pin            |
| 025      | 2HR23SA5-A025 | Bussola              | Roller         |
| 026      | 2HR23SA5-A026 | Stelo pistone        | Piston Rod     |
| 027      | 2HR23M-A027   | Nasello              | Magazine shoe  |
| 029      | 2HR20M-A029   | Molla                | Spring         |
| 030      | 2HR23M-A030   | Protezione           | Guard          |
| 031      | 2HR23M-A031   | Bussola              | Roller         |
| 032      | 2HR23M-A032   | Molla                | Spring         |
| 033      | 2HR23M-A033   | Supporto             | Bracket        |
| 034      | 2HR23M-C034   | Spingipunto          | Pusher         |
| 035      | 2HR23M-A035   | Caricatore           | Magazine       |
| 036      | 2HR23M-A036   | Molla                | Clip           |
| 037      | 2HR23M-A037   | Supporto caricatore  | Rail Unit      |
| 038      | 2HR23M-A038   | Rondella             | Washer         |
| 039      | 2HR23M-B039   | Grip                 | Grip           |
| 040      | 2HR23SA5-A040 | Ammortizzatore       | Bumper         |
| 042      | 2HR23M-B042   | Silenziatore         | Silencer       |
| 501      | 2HR23M-A501   | Vite                 | Screw          |
| 502      | 2HR23M-A502   | O-Ring               | O-Ring         |
| 504      | 2HR23M-C504   | O-Ring               | O-Ring         |
| 506      | 2HR23M-C506   | O-Ring               | O-Ring         |
| 507      | 2HR23M-A507   | Attacco rapido       | Air Plug       |
| 508      | 2HR23M-A508   | Anello elastico      | C-Ring         |
| 509      | 2HR23M-A509   | Silenziatore         | Silencer       |
| 512      | 2HR23M-B512   | Vite                 | Screw          |
| 513      | 2HR23M-A513   | Perno                | Spring Pin     |
| 514      | 2HR23M-A514   | Dado                 | Nut            |
| 515      | 2HR23M-A515   | Dado                 | Nut            |
| 516      | 2HR23M-B516   | Vite                 | Screw          |
| 517      | 2HR23M-A517   | Perno                | Spring Pin     |
| 518      | 2HR23M-A518   | Vite                 | Screw          |
| 519      | 2HR23M-A519   | Perno                | Spring Pin     |
| 520      | 2HR23M-A520   | Vite                 | Screw          |
| 521      | 2HR23M-A521   | Vite                 | Screw          |
| 521      | 2HR23M-A521   | Vite                 | Screw          |
| 522      | 2HR23M-B522   | Vite                 | Screw          |
| 523      | 2HR23M-A523   | Vite                 | Screw          |
| 524      | 2HR23M-A524   | Dado                 | Nut            |
| 525      | 2HR23M-A525   | O-Ring               | O-Ring         |
| 526      | 2HR23M-C526   | Perno                | Spring Pin     |
| 527      | 2HR23M-B527   | Perno                | Toothed washer |
| 528      | 2HR23M-C528   | O-Ring               | O-Ring         |
| 529      | 2HR23M-C529   | Perno                | Spring Pin     |
| 530      | 2HR23M-C530   | C-Ring               | C-Ring         |



Parti di ricambio - Spare parts

HR23 S5

Cod. 192HR23S5A3

Indice di modifica  
Upgrade number

A3

405374

192HR23S5A3\_HR23S5\_300714 IV